


GREAT ORIENTAL TRADING

TRAINING MOTOR GEAR






PART DESCRIPTION

ส่วนประกอบของมอเตอร์

Stator (สเตเตอร์)

โครงของมอเตอร์แกนเหล็กและขดลวด



Fan

ใบพัดท้ายมอเตอร์



End Plate

ฝาครอบมอเตอร์



Fan Cover

ฝาครอบพัดลมท้ายมอเตอร์



Rotor (โรเตอร์)

มีขดลวดตัวนำพันอยู่โดยรอบ



Terminal

เทอร์มินอลหัวเหล็ก





PART DESCRIPTION

ส่วนประกอบของมอเตอร์เกียร์


หน้าที่ของ Gear

1. Reduce Speed ลดรอบ
2. Increase Torque เพิ่มแรงบิด



2P = 3000 RPM
4P = 1500 RPM
6P = 1000 RPM
8P = 750 RPM

56 RPM








PART DESCRIPTION

ส่วนประกอบของมอเตอร์เกียร์

1 Stage คู่เฟือง หมายเลข 301 และ 305
2 Stage คู่เฟือง หมายเลข 325 และ 330
3 Stage คู่เฟือง หมายเลข 340 และ 345



เกียร์ 2 Stage



เกียร์ 3 Stage



PART DESCRIPTION

ส่วนประกอบของมอเตอร์เกียร์



Shank pinion
ที่ใส่เข้ากับมอเตอร์โดยการสวมอัดแทนอัดไฮดรอลิค



Shank pinion
ที่ใส่เข้ากับมอเตอร์โดย **Clip lock**




DIRECTION POSITION

ทิศทางการติดตั้งมอเตอร์เกียร์



**MOTOR
GEAR**




WORM GEAR





DIRECTION POSITION

ทิศทางการติดตั้งมอเตอร์เกียร์






DIRECTION POSITION


ทิศทางการติดตั้งมอเตอร์เกียร์





Helical geared motors






Parallel-Shaft geared motors



Bevel geared motors



Worm geared motors






DIRECTION POSITION

ทิศทางการติดตั้งมอเตอร์เกียร์





DIRECTION POSITION



1. Breather plug

ปลั๊กหายใจ ระบายแรงดัน




2. Oil level plug

ปลั๊กระดับน้ำมัน



3. Oil drain plug

ปลั๊กถ่ายน้ำมันออก





DIRECTION POSITION




1. Breather plug ปลั๊กหายใจ ระบายแรงดัน

Breather plug
ปลั๊กหายใจ




Breather valve with
transport fixture



Remove the
transport fixture



Breather valve activated





GEAR OIL

ประเภทและปริมาณการเติมน้ำมันเกียร์

ปัจจัย อายุการใช้งานของน้ำมันเกียร์

1. ประเภทหรือชนิดของเกียร์
2. ความเร็วรอบ
3. อุณหภูมิการทำงาน

ความหนืดน้ำมันเกียร์

มาตรฐาน ISO 220,320,460,680,1000



3/4 ของตาแมว



ระยะเวลาที่ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์

คำแนะนำ : ให้เป็นไปตามคำแนะนำของผู้จำหน่ายน้ำมันเกียร์แต่ละยี่ห้อ ชี้น้อยยี่ห้อ เกรด กับลักษณะหน้างานของเราด้วย


กรณี : หากน้ำมันเปลี่ยนสี สีขุ่น สีน้ำตาล มีฟองอากาศ
ควรพิจารณาเปลี่ยนน้ำมันทันที



GEAR OIL

น้ำมันเกียร์เบอร์ **VG 220**
VG =Velocity grade

ปริมาณ **13.8** ลิตร
หรือ **3/4** ของตาแมว





ประเภทและปริมาณการเติมน้ำมันเกียร์



CASE กรณีเติมน้ำมันเกียร์ผิดเบอร์ **สูง** กว่าเบอร์ที่กำหนด






1. มอเตอร์กินไฟมากกว่าปกติ
2. ความเสียหาย ที่เกิดขึ้นกับเฟืองจะอยู่ในรูปแบบของการบิดเสียรูป หรือร่องรอยสึกหรอ
3. อุณหภูมิสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนส่งผลให้ห้องเกียร์มีอุณหภูมิสูงมาก ผิดปกติแบบช้าๆ
4. เกียร์จะมีการต้านการหมุนของเฟืองที่เกิดจากน้ำมันหล่อลื่นหนืดกว่าที่กำหนด

CASE กรณีเติมน้ำมันเกียร์ผิดเบอร์ **ต่ำ** กว่าเบอร์ที่กำหนด

1. เกียร์จะมีความเสียหายแบบแตกหักของฟันเฟือง
2. เกียร์จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นแบบฉับพลัน





DIRECTION POSITION





DIRECTION POSITION







NAME PLATE

วิธีการดู NAME PLATE MOTOR GEAR



Motor

Gear



MOUNTING POSITION

รูปแบบการติดตั้งมอเตอร์+เกียร์

1. Gear + Built-in motor



ข้อดี : ขนาดกะทัดรัด ประหยัดพื้นที่การติดตั้ง
เนื่องจาก **Shank pinion** จะถูกกดเข้าไปในเพลามอเตอร์จึงแน่นกว่า

ข้อเสีย : ไม่สามารถเปลี่ยนใส่มอเตอร์ยี่ห้ออื่นได้

2. Gear + Adaptor + IEC motor



ข้อดี : สามารถใส่มอเตอร์ **IEC Standard 60034** ยี่ห้ออื่นได้

ข้อเสีย : เพิ่มพื้นที่ในการติดตั้ง



MOUNTING POSITION

รูปแบบการติดตั้งมอเตอร์+เกียร์

3.Motor + Coupling + Gear + Coupling



ข้อดี : สามารถเปลี่ยนเฉพาะมอเตอร์ได้เมื่อมีการ **Overhaul**

ข้อเสีย : อุปกรณ์ต่อ พื้นที่ระยะติดตั้งมาก



OPTIONS

อุปกรณ์เสริม เพิ่มคุณสมบัติให้กับมอเตอร์เกียร์



Brake

1

ช่วยในเรื่องของการควบคุมรอบ
ของมอเตอร์ให้สามารถหยุด
ได้ทันที,ระบบลำเลียงต่างๆ



Force Fan

2

ชุดระบายความร้อน
มอเตอร์ที่มีการปรับรอบต่ำ
เช่น โดยการควบโดยINVERTER



Encoder

3


อุปกรณ์ช่วยในการนับรอบ
และ ส่งข้อมูลไปยังห้องควบคุม



Insulation bearing

4

ลูกปืนเป็นแบบที่มีฉนวน
เพื่อป้องกันไม่ให้กระแสไหล
ผ่านลูกปืนไปสู่เพลามอเตอร์



Thermistor

5

ช่วยในการตรวจสอบ
ความร้อนสะสมของขดลวด



PREVENTIVE MAINTENANCE

การตรวจสอบง่ายๆ โดยเบื้องต้น

สังเกตสีของน้ำมัน จากตาแมว ปกติหรือไม่

6

เช็คกระแสมอเตอร์ว่าปกติหรือไม่?
เกินค่าที่กำหนดไว้ในสเปค/เนมเพลทหรือไม่?

1

เช็คระดับน้ำมันจาก oil level plug

5

เช็คอุณหภูมิโดยใช้ Infrared
thermometer (ไม่ควรเกิน 70 °C)

2

มีเสียงผิดปกติหรือไม่?

4

มีน้ำมันรั่วซึมหรือไม่?

3



SERVICE FACTOR S.F

การเลือก S.F ให้เหมาะสมกับลักษณะหน้างาน LOAD

Service factor for helical, parallel shaft, and bevel helical gearboxes

The service factor of the driving machine f_{Btot} is determined from the tables by taking the load classification, number of startings, and duration of service per day into account.
Contact our drive experts to check drive sizing in the case of high shock loads and, for example, high motor and braking torques that are greater than 2.5x the rated motor torque.

$$f_{Btot} = f_{B1}$$

Load classification for driving machines

Shock load	Driving machine
I Light shock loads	Mass acceleration factor ≤ 0.3 : Electric generators, belt conveyors, apron conveyors, screw conveyors, lightweight elevators, electric hoists, machine tool feed drives, turbo blowers, centrifugal compressors, mixers and agitators for uniform densities.
II Moderate shock loads	Mass acceleration factor ≤ 3 : Machine tool main drives, heavyweight elevators, turning tools, cranes, shaft ventilators, mixers and agitators for non-uniform densities, piston pumps with multiple cylinders, metering pumps.
III Heavy shock loads	Mass acceleration factor ≤ 10 : Punching presses, shears, rubber kneaders, machinery used in rolling mills and the iron and steel industry, mechanical shovels, heavyweight centrifuges, heavyweight metering pumps, rotary drilling rigs, briquetting presses, pug mills.

Service factors f_{B1} :

Daily operating duration		4 hours			8 hours			16 hours			24 hours		
Starts ^{*)} / h		< 10	10 ... 200	> 200	< 10	10 ... 200	> 200	< 10	10 ... 200	> 200	< 10	10 ... 200	> 200
Shock load	I	0.8	0.9	1.0	0.9	1.0	1.1	1.0	1.1	1.2	1.2	1.3	1.5
	II	1.0	1.1	1.3	1.1	1.2	1.3	1.2	1.4	1.5	1.4	1.5	1.6
	III	1.3	1.4	1.5	1.4	1.5	1.6	1.5	1.6	1.7	1.6	1.7	1.8


^{*)} The number of startings is calculated from the sum of times it is switched on, braking operations, and changeovers.



TROUBLE SHOOTING

สาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหามอเตอร์เกียร์

1	ปัญหา	สาเหตุ	แนะนำ/แก้ไข
น้ำมันรั่ว		1. ระดับน้ำมันน้อยหรือมากเกินไป	1. เติมระดับน้ำมันที่เหมาะสม
		2. น้ำมันเสื่อมคุณภาพ	2. เปลี่ยนน้ำมันตามระยะที่เหมาะสม
		3. เกิดแรงดันภายในห้องเกียร์สูง	3. ตรวจสอบปลั๊กหายใจ
		4. อุณหภูมิสูง	4. เปลี่ยนน้ำมัน/ระดับน้ำมัน
		5. ซีลบริเวณ Output Shaft เสื่อมสภาพ	5. เปลี่ยนน้ำมันที่เป็นกรดออก
Remark : ปัญหาเหล่านี้จะน้อยลง หากเรามีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันตามระยะที่เหมาะสม			





TROUBLE SHOOTING

สาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหามอเตอร์เกียร์






TROUBLE SHOOTING

สาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหามอเตอร์เกียร์

2	ปัญหา	สาเหตุ	แนะนำ/แก้ไข
มอเตอร์เกียร์เสียงดัง		1. ลูกปืนแตก	1. เปลี่ยนลูกปืนใหม่
		2. เฟืองเกียร์แตก	2. เปลี่ยนเฟืองใหม่
		3. กรณีส่อมเฟือง ใหม่กับเฟืองเก่าชนกัน (ระยะPitch)	3. เปลี่ยนเฟืองใหม่ทั้งคู่





TROUBLE SHOOTING

สาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหามอเตอร์เกียร์


3	ปัญหา	สาเหตุ	แนะนำ/แก้ไข
ฟันเฟืองแตก/หัก บ่อยๆ		1. ระดับน้ำมันเกียร์น้อยหรือมากเกินไป	1. เติมระดับน้ำมันเกียร์ให้เหมาะสม
		2. เกิดสภาวะช็อค โหลด	2. ตรวจสอบโหลด
		3. เลือกเกียร์ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน (s.f ต่ำ)	3. เลือกขนาดเกียร์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน





TROUBLE SHOOTING

สาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหามอเตอร์เกียร์





TROUBLE SHOOTING

สาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหามอเตอร์เกียร์

4	ปัญหา	สาเหตุ	แนะนำ/แก้ไข
	เพลาเกียร์ขาด	1. โหลดของระบบสูงเกินค่าแรงบิด(S.f)ที่เกียร์รับได้ 2. สภาวะ Overhung load (รับแรงเฉือนมากเกินไป)	1. เลือกขนาดใช้เกียร์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน 2. การalignment / ติดตั้ง Taper bush หรือดุมที่ถูกต้อง





TROUBLE SHOOTING

สาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหามอเตอร์เกียร์

5	ปัญหา	สาเหตุ	แนะนำ/แก้ไข
	เสียงเกียร์แตกร้าว	1. การสั่นสะเทือนจากการติดตั้งที่ไม่เหมาะสม 2. เลือกเกียร์ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน (S.f ต่ำ)	1. ตรวจสอบฐาน จุดติดตั้งให้แน่นทุกจุด 2. เลือกขนาดใช้เกียร์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน






TROUBLE SHOOTING

สาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหามอเตอร์เกียร์

6	ปัญหา	สาเหตุ	แนะนำ/แก้ไข
มอเตอร์ไหม้		1. แรงดันไฟฟ้ามาไม่ครบเฟส	1. ตรวจสอบระบบไฟ
		2. Load สูงเกินกำลังของมอเตอร์	2. ตรวจสอบโหลด/ติดตั้งOverload
		3. เกิดสภาวะช็อค โหลด	3. ตรวจสอบโหลด/ติดตั้งOverload





TROUBLE SHOOTING

สาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหามอเตอร์เกียร์

7	ปัญหา	สาเหตุ	แนะนำ/แก้ไข
	หัวเกียร์มีอุณหภูมิสูง	1. น้ำมันเกียร์มีฟอง 2. น้ำมันเกียร์มีสีน้ำตาล 3. น้ำมันเกียร์ผิดเบอร์ 4. น้ำมันเกียร์เสื่อมสภาพ 5. น้ำมันเกียร์น้อยหรือมากเกินไป	1. ล้างถ่ายน้ำมันในห้องเกียร์ให้สะอาด 2. ใช้น้ำมันให้ถูกต้องตามความเหมาะสมของเกียร์ 3. เติมระดับน้ำมันให้เหมาะสม 4. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันตามระยะเวลาหรือตามแผนPM



GOT **THANK YOU**



 **Phone Number**
097-361-9703

 **Email Address**
saleteam1@gotrading.co.th

 **ID Line**
@gotrading

